

Инструкция по уходу для поддержания беговой дорожки в отличном состоянии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ => Гарантия не распространяется, если несбалансированный pH является причиной возможных изменений окраски, алюминиевой рамы или болтов из нержавеющей стали.

- Как только беговая дорожка вынута из бассейна: промойте ее пресной водой и предпочтительно протрите.
- Ручное дозирование химикатов или шоковая обработка не должны выполняться рядом с беговой дорожкой AquaNess, чтобы избежать высоких концентраций или разливов. Отодвиньте беговую дорожку во время этих процедур.
- Будьте осторожны, не уроните беговую дорожку AquaNess, избегайте ударов. Удары по краске или деформация рамы в результате удара не дает права на применение гарантии.
- Когда беговая дорожка AquaNess не используется, храните ее в сухом, проветриваемом месте.
- Несоблюдение приведенных выше инструкций по техническому обслуживанию аннулирует гарантию.

ВАЖНО => перед каждым погружением: проверяйте pH воды в бассейне! pH или водородный потенциал представляет собой концентрацию воды в ионах водорода. Уровень pH от 0 до 14; вода в бассейне должна быть нейтральной или слегка щелочной.

Допустимое идеальное значение - pH 7,4.