

Инструкции по уходу для поддержания батута в отличном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ => Гарантия не распространяется, если несбалансированный pH является причиной возможных изменений окраски, алюминиевой рамы или болтов из нержавеющей стали.

- Как только батут выйдет из бассейна: промойте прибор пресной водой и предпочтительно протрите его.
- Ручное дозирование химикатов или шоковая обработка не должны выполняться рядом с батутом AquaNess, чтобы избежать высоких концентраций или разливов, вызванных разбрызгиванием. Отодвиньте батут во время этих процедур.
- Будьте осторожны, не уроните батут AquaNess, избегайте ударов. Удары по краске или деформация рамы в результате удара не дает права на применение гарантии.
- Когда батут AquaNess не используется, храните его в сухом, вентилируемом помещении.
- Несоблюдение приведенных выше инструкций по техническому обслуживанию аннулирует гарантию.

ВАЖНО => перед каждым погружением: проверяйте pH воды!
PH или водородный потенциал представляет собой концентрацию воды в ионах водорода. Уровень pH от 0 до 14; вода в бассейне должна быть нейтральной или слегка щелочной.

Допустимая идеальная pH - 7,4.